

ТЕМА 18. ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЕ НАСТРОЙКИ.

С толщиномером A1208 могут работать как русскоязычные, так и англоговорящие пользователи. В меню «Настройка» при необходимости вы можете сменить русский язык интерфейса на английский.

Если техническая документация на объект основана не на метрической системе, которая используется в России, в строке «Единицы измерения» переключите миллиметры на дюймы.

К числу пользовательских параметров относятся также функции «Звук» и «Вибрация». Когда они включены, каждое событие и нажатие клавиши сопровождается звуковым и вибросигналом. В меню «Настройка» вы можете эти функции отключить.

Яркость экрана по умолчанию установлена на значение - «80%». Вы можете уменьшить яркость для экономии заряда аккумулятора.