

## ТЕМА 16. ПЕРЕНОС ДАННЫХ НА КОМПЬЮТЕР.

Записанный в памяти толщиномера массив данных можно перенести на персональный компьютер для анализа, обработки и использования в документации.

Включаем прибор. На нижней торцевой стенке прибора расположен разъем Micro USB. Он защищен резиновой заглушкой. Вставляем кабель Micro USB в разъем на торце прибора. Свободный конец кабеля подключаем к компьютеру.

Открываем на компьютере программу DataSaver. Перенос данных инициируется из программы Datasaver и проведение каких-либо действий на клавиатуре прибора не требуется. Порядок настройки связи толщиномера с компьютером и процесс переноса данных описаны в сопроводительном документе к программе DataSaver, хранящемся на компакт диске.

*Обратите внимание:*

*Вы можете сохранить в память прибора 50 000 измерений. Передача данных из электронного блока толщиномера на компьютер происходит в режиме копирования без очистки памяти прибора. Чтобы освободить место для новых измерений, в меню «Настройка» перейдите к строке «Очистка памяти» и нажмите клавишу с треугольником под надписью «Выполнить». Если вы не находите в меню «Настройка» строку «Очистка памяти», значит вам надо подняться к строке «Режим» и включить режим «Память».*